

マイクロインプットモジュール:ユーザーガイド





目次	
目次	2
概要	4
入力 エラー!ブ :	ックマークが定義されていません。
アナログインプット	5
RPM インプット	5
マイクロインプットモジュールと VBOX の接続	6
VBOX に接続したマイクロインプットモジュールの設定 インプットチャンネルの設定	
マイクロインプットモジュールと VIDEOVBOX あるいは VBOX LITE との接続	8
1: CAN データベースファイルを使用する 2: マイクロインプットモジュール用チャンネルプリセットを使用する	
マイクロインプットモジュールと DRIFTBOX あるいは PERFORMANCEBOX との接続	
入力チャンネルパラメータを設定する	
APPENDIX A: スケールとオフセットの算出方法	
仕様	
接続情報	
CAN バスデータフォーマット	
コンタクト情報	





概要

VBOX マイクロインプットモジュールは汎用入力モジュールで、DriftBox/PerformanceBox 用と VBOX 製品用の 2 バージョンをご用意しています。 接続先ユニットとの通信は RS232(DB/PB)もしくは CAN(VBOX)で行われます。

マイクロインプットモジュールはエンジン RPM やスロットル開度といったデータを、通常の GPS データとともに簡単に記録できます。

入力

4 x 10 bit 0 – 14.5 V アナログインプット (30mV 精度) 1 x ローテンションサイド RPM インプット





アナログインプット

アナログインプットは非オプトアイソレートの 10bit0-14.5V 入力です。これらはコモン"A Ground" を共有するシングルエンド入力です。 4 MΩ 入力インピーダンスを持っており、既存の装置から 直接接続させることができます。

右図はポテンショメータの接続方法の例です。

スロットルポジションセンサのようにすでに車両に装着されているポテンショメータに接続する 場合、出力シグナル線とアースをマイクロインプットモジュールに接続します。



RPM インプット

右のダイアグラムはイグニッションコイルのローテンションサイドを RPM ピックアップとして接続する場合の例です。





マイクロインプットモジュールと VBOX の接続

マイクロインプットモジュールと VBOX への接続には CAB094 ケーブルを使用します。

VBOX に接続したマイクロインプットモジュールの設定

マイクロインプットモジュールを VBOX に接続した場合、VBOXTools の VBOX セット アップからチャンネル設定を行うことができます。設定するには VBOX の電源を入れ、 VBOX を PC のシリアルポートに接続します。

メインメニューの VBOX Setup をクリックし、VBOX setup ウィンドウが現れたら、その中の Channels ページに Input Modules タブが表示されます。 Input Modules タブを クリックし、設定画面を表示させます。

モジュールのシリアル番号とファームウェアバージョンがタブに表示されます。タブ のページ内には、設定できるチャンネルのボタンとチェックボックスがあります。チ ェックボックスによりログ記録およびシリアルデータ送信の可否を選択できます。

VBOX 3			
Channels Logging CAN GPS	Dutput Configure Info Clo	Se Set-Up	
Standard Internal AD VCI Modu	les Vehicle Separation		
030199 · F/W 01.03			
Channel	Log to compact flash	Send over serial	
RPM		v	
ADC1	✓		
ADC2			
ADC3		<u> </u>	
ADC4			
		<u></u>	
		Charle All	
	UN-Check All	UN-CHECK All	
	6.222% Log Channel Usage		



インプットチャンネルの設定

チャンネルを設定するには、設定したいチャンネルボタンをクリックします。チャンネルセットアップウィンドウが表示されます。

この画面でチャンネル名、単位、スケール、オフセット、最大・最小値を指定することができます。設定を入力したら Apply をクリックする と、設定が保存されます。

チャンネル名

チャンネルの名称を指定できます。

単位

'Units'欄はデータに直接影響を与えるものではありません。数値に単位を与えるだけのものです。数値は以下の Scale と Offset によって決まります。

スケール

Scale の値は式 Y=MX+C における M を意味します。つまり直線の傾きです。

オフセット

Offset の値は上記式の C を意味します。つまり切片です。

最小

Minimum の値は表示数値の最小値です。

最大

Maximum の値は表示数値の最大値です。

捕捉: Appendix A にスケールとオフセットの算出方法が記されています。



マイクロインプットモジュールと VideoVBOX あるいは VideoVBOX Lite との接続

VideoVBOX でマイクロインプットモジュールを使うには二通りの設定方法があります。

1: CAN データベースファイルを使用する

VCI を有効にした VideoVBOX でマイクロインプットモジュールを使用するには、まず'Video VBOX Type'が 'VCI'になっていることを確認します。製品が Video VBOX LITE の場合は'LITE' のチェ ックボックスが ON になっていることを確認します

捕捉: VideoVBOX Lite でこの方法を使う場合、使用できる CAN チャンネルが一つのみです。全てのチャンネルを使用できるようにするにはパート2の項をご参照ください

 CAN and module configure 	uration	
Baud Rate		
500 KBit 🗧 🖨		
Mode		
▼ Inputs		
Load	Clear	
Empty	Empty	Empty
Empty	Empty	Empty

'CAN and Module Configuration'タブ内の'Inputs'ドロップダウンを開きます。

'Load' ボタンを押すとファイルを開くウィンドウが現れます。MICIN01 CAN.dbc ファイルが あるフォルダを参照し、

ファイルをダブルクリックします。

Select the channels that are to be logged and/or displayed by the Video VBOX, then click apply.







🔣 Video VBOX Set-up



チャンネル設定は各チャンネルボタンを押すと表示されます。

▼ Inputs		
Load	Clear	
RPM	ADC1	ADC2
ADC3	ADC4	Empty

Advanced Options タブにチャンズル	のパラメータが今ま
Apply Clear Cancel Article Cancel	
▼ Advanced Options	
Name: RPM ID (hex): 0x00000401 DLC: 8 Std/Xtd: Standard	
Units: Hz Start Bit: 32 C Length: 32 Data Type: 32-bit float	
Scale: 1	
Offset: 0 Data Format:	
Minimum: 0 63 56 55 48 47 40 39 32 31 24 23 16 15 8 7 0 Motorola	
Maximum: 0	

捕捉: Appendix A にスケールとオフセットの算出方法が記載されています。

2: マイクロインプットモジュール用チャンネルプリセットを使用する

VideoVBOX でマイクロインプットモジュールプリセットチャンネルを使うには、 'Video VBOX Type'で 'VCI'がチェック**されていない**ことを確認します

 CAN and module configuration
Baud Rate
500 KBit 💠
Mode
▼ Inputs
Load Clear
Empty
Mini input module X Log All
Micro input module X Log All

'CAN and Module Configuration'内	引に 'Micro Input Module'	'という	タブがあります。
---------------------------------	-------------------------	------	----------

全てのマイクロインプットモジュールチャンネルをログ記録するには、'Log All' ボタンにチェ ックを入れます。全てのチャンネルボタンに色がつき、それはこれらすべてが記録されるこ とを意味します。

チャンネルの設定は各チャンネルボタンを押すことで行うことができます。

ドロップダウンメニューを開くと利用可能なチャンネルが表示されます。

▼ Video VBOX Type	
₩atermark	VCI
✓ Lite	Four camera

 Micro input module 		👗 Log Al
Freq	Voltage_1	Voltage_2
Voltage_3	Voltage_4	

 Micro input module 		🗸 Log All
Freq	Voltage_1	Voltage_2
Voltage_3	Voltage_4	









🐼 Video	VBOX Set-up		🛃 Video VBOX Set-up	X
Apply	Cancel	✓ Log	Apply Cancel	🗸 Log
Name:	Freq		Name: Voltage_1	
Units:			Units: V	
Scale:	1		Scale: 1	
Offset:	0		Offset: 0	
Minimum:	0		Minimum: 0	
Maximum:	600		Maximum: 15	

チャンネル名

チャンネルの名称を指定できます。

単位

'Units'欄はデータに直接影響を与えるものではなく、数値に単位を与えるだけのものです。数値は以下の Scale と Offset によって決まります。

スケール

Scale の値は式 Y=MX+C における M を意味します。つまり直線の傾きです。

オフセット

Offset の値は上記式の C を意味します。つまり切片です。

最小

Minimum の値は表示数値の最小値です。

最大

Maximum の値は表示数値の最大値です。

捕捉: Appendix A にスケールとオフセットの算出方法が記されています。



マイクロインプットモジュールと DriftBox あるいは PeroformanceBox との接続

マイクロインプットモジュールを DriftBox や PerformanceBox に接続すると、全てのチャンネルが自動的にロギングされます。

各入力チャンネル設定は DB あるいは PB 本体で設定することができます。チャンネル名や単位の変更は必須ではなく、設定は簡単です。

* マイクロインプットモジュールを PB で使用する場合、RS232 チップアップグレードが必要です。 2009 年 10 月以前生産分以降のものは不要です。詳しくは㈱アネブルまでお問い合わせください。

入力チャンネルパラメータを設定する

入力チャンネルパラメータを設定するには、本体モードを Input Module モードにします。

- MENU ボタンを押してメニューを表示します。
- Setup Inputs を選択し、OK を押します
- ▲▼ボタンを使用してチャンネルリストからチャンネルを選択し、OKを押します。
- ▲▼を押してパラメータを選択し、OKを押して編集画面を表示させます。

名前・単位の編集:

上記手順で編集画面を表示させます。変更したい文字を▲▼ボタンを使って選択し、OKを押します。そして▲▼ボタンを使ってアルファベットのリストを動かし、使用したいアルファベットを選択してOKを押します。同様の手順で次以降の文字も編集します。

捕捉:名前と単位のテキストは最大10文字までです。



スケール・オフセットの変更:

上記手順で編集画面を表示させます。

変更したい文字を▲▼ボタンを使って選択し、OKを押します。そして▲▼ボタンを使って数字のリストを動かし、使用したい数を選択して OKを押します。同様の手順で次以降の文字も編集します。

一度小数点を入力すると、それを消さない限りもう一つ小数点を入れることができません。

Digital モードとオプションの変更:

デジタルインプットチャンネルは設定が必要な追加のモードとオプションを持っています。これを行うには、まず上記手順で編集画面を表示 させます。

設定できるモードとオプションは編集しようとしているインプットチャンネルによります。

MODE を選択して OK を押します。 ▲▼ボタンを使って、使いたいモードを選択して OK を押します。

そのモードで使用できるオプションを編集するには、同じく▲▼を使って選択し、OKを押します。



APPENDIX A: スケールとオフセットの算出方法

マイクロインプットモジュールでセンサーデータを読み取る場合、データを理解できる形式に変換する必要がしばしばあります。たとえば、 スロットルポジションの場合、電圧をスロットル開度に変換するなどです。

ここでは設定のスケールとオフセットをどのように計算するか(この例ではスロットル電圧をスロットル開度に変換)を手順を追って説明します。

なお、この計算方法は線形特性のものにのみ有効です。

1: 最小⇔最大間の電圧値を取得する

マイクロインプットモジュールで計測した電圧がスロットル全閉で 0.5V、全開で 5V だったと仮定しましょう。これでスロットル 0%と 100% の 2 点間の数値が分かっていることになります。ここから電圧をスロットル%に変換するスケールとオフセットを算出するには・・・

2: データを可視化する

前述で取得した2点の数値を電圧(X)とスロットル%(Y)でプロットすると・・・

Voltage (x)	Pedal Press (y)
0.5	0 %
5	100 %

2点間は直線になります。





3: 直線の方程式.

この直線を表す方程式は以下のようになります。:

Y = mX + c

ここで;	
Y = Y の値	(ペダル開度)
X = X の値	(センサー電圧)
m=スケール	(直線の傾き)
c =オフセット	(Y 軸の切片)

4: 直線の傾きを計算する

直線の傾きはy値の変化量をx値の変化量で割ることで求められます。

m = dY/dX

dY = 100 - 0 = 100 dX = 5 - 0.5 = 4.5

したがって、グラフの傾きは:

dY/dX = (100 - 0)/(5 - 0.5) = 22.22





5:代入してオフセットを決める オフセット値は、上記の式に既知の値を代入することで得られます。: ペダル全閉時の値を使い、

Voltage = 0.5 v, percent = 0.

Y=mX+c したがって

0 = (22.22 * 0.5) + c 0 = 11.11 + c C = -11.11

6: 式を完成させる

上記の計算により、既知の2点が表す直線の式が出来上がりました。

Y = 22.22X - 11.11

7: 式を確認する

式が正しいかどうかは、実際に数値を入れて計算することで確認できます。 すでにわかっている数値は:

Voltage (x)	Percent Pedal Press (y)
0.5	0
5	100

これらの数値を使って計算させてみると:

Y = 22.22X - 11.11

Y = (22.22 * **0.5**) - 11.11 = **0%**

Y = (22.22 * 5.0) – 11.11 = 99.99% したがって式はほぼ正しいといえます。



8: 直線をプロットしてみる

下記のグラフは計算されたスケールとオフセットで描かれる直線です。





仕様

アナログ入力		RPM 入力	
チャンネル数	4	入力タイプ	低圧側コイルシグナル
DC 精度	30 mV	最小シグナル幅	12V
入力レンジ	0 - 14.5 V	入力周波数レンジ	0 – 666 Hz
入力インピーダンス	4 MΩ	分解能	0.1 RPM

電源		環境及び寸法	環境及び寸法				
入力電圧レンジ	6-30v DC	重量	約 65 g				
+5 V 出力	5V 給電 – 300mA max	寸法	68mm x 68mm x 30mm				
		動作温度	-30°C to +70°C				
		保管温度	-40°C to +85°C				



接続情報





kycon 6w socket ボックスの外からソケットを見た図

Connector 1 – Data In – Kycon 6 W							
Pin	In/Out	Function					
1	I	Module RS232 Rx					
2	I/O	CAN High (on appropriate model)					
3	I/O	CAN Low (on appropriate model)					
5		Ground					
6	0	Module RS232 Tx					
8		Power					

Inpu	t Connector 1 x 10 way		
Pin	Function	Pin	Function
1	RPM	6	A/D Channel 2 +
2	GND	7	A/D Channel 3 +
3	Analogue GND	8	A/D Channel 4 +
4	Isolated +5 Volt supply	9	CAN L
5	A/D Channel 1 +	10	CAN H



CAN バスフォーマット

各データチャンネルは 32 bit 浮動小数点 (モトローラ)

		Data	Bytes														
** ۱	Update		0		1		2		3		4		5		6		7
	rate*	765	43210	765	43210	765	43210	765	43210	765	43210	765	543210	765	43210	7654	43210
		MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB
0x401	50ms		Digin / RPM Analogue 1														
0x421	50ms		Analogue 2 Analogue 3														
0x441	50ms		Analogue 4														

*デフォルトの識別子。設定ソフトウェアで識別子の変更可能

CAN データベースは Vector データベースフォーマット (DBC ファイル)で Racelogic より配布されています。



コンタクト情報	
製造元: Racelogic Ltd Unit 10 Osier Way	輸入販売元: ㈱アネブル 〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町大津崎 1-36
Swan Business Centre Buckingham MK18 1TB England	Tel : 0566-62-8605 Fax : 0566-62-8607
Tel: +44 (0) 1280 823803	Email : info@enable-jp.com
Fax: +44 (0) 1280 823595	Web: www.enable-jp.com/ap
Email: support@racelogic.co.uk	
Web: www.racelogic.co.uk	

Revision	Date	Description	Author
	25/09/2009	First Draft	AM
1	27/10/2010	Version 1	AM